



Блок подключения

БП «Аларм»

Паспорт

АКБС.468825.001 ПС

Минск, 2011

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок подключения БП «Аларм» (далее по тексту – блок) предназначен для устранения взаимного влияния каналов охранной сигнализации и телефонной связи при работе в составе системы передачи извещений о проникновении и пожаре «АСОС Алеся».

1.2 Затухание, вносимое блоком, в направлении «линия-телефон» на частоте 18 кГц, не менее 20 дБ.

1.3 Номинальная величина рабочего затухания на частоте 1000 Гц не превышает 0,5 дБ. Максимальное отклонение рабочего затухания в полосе частот 0,3 - 3,4 кГц от затухания на частоте 1000 Гц во всех остальных случаях:

- в полосе частот 0,3 - 2,4 кГц - не более 0,5 дБ;
- в полосе частот 2,4 - 3,4 кГц - не более 1,0 дБ.

1.4 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды - от минус 10 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха - не более 95 % при 35 °С без конденсации влаги.

1.5 Габаритные размеры блока - 50 x 40 x 20 мм.

1.6 Масса блока - не более 60 г.

1.7 Изготовитель блока - НТ ЗАО «Аларм», Республика Беларусь.

Адрес изготовителя: 220141, г. Минск, ул.Ф.Скорины, 51, литер Ж, 308А, факс: (017) 285-93-59; тел: 285-94-01, 265-88-49, 268-67-59, (029) 640-14-22.

1.8 Блок сертифицирован серийно Органом по сертификации средств и услуг электросвязи ОАО «Гипросвязь» Республики Беларусь и соответствует требованиям технических нормативных правовых актов: ТУ 107-95 АКБС.468825.001 ТУ.

Сертификат соответствия № ВУ/112 03.03.030 02270. Срок действия с 26.02.2010 г. по 25.02.2015 г.

1.9 Блок не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

2 Комплектность

Блок подключения БП «Аларм» - 1 шт.
Паспорт АКБС.468825.001 ПС - 1 шт.

3 Устройство и работа

3.1 Схема подключения блока приведена в приложении А. Контактные колодки служат для подключения абонентской линии, телефонного аппарата и прибора приемно-контрольного.

4 Указание мер безопасности

4.1 При подключении блока к абонентской линии необходимо помнить, что к нему подводятся опасные для жизни напряжения:

- напряжение 60 В от станционного источника постоянного тока, имеющееся между проводами телефонных цепей;
- переменное напряжение 120 В с частотой 25 Гц при посылке вызова между проводами используемых телефонных цепей.

5 Размещение и монтаж

5.1 Блок устанавливается внутри охраняемого объекта в месте, определенном в акте обследования.

5.2 Установка блока производится в следующем порядке:

- снять верхнюю крышку блока;
- прикрепить блок к стене, используя крепежные отверстия;
- разрезать абонентскую линию. Присоединить к колодке **ЛИН** двухпроводную линию, идущую от АТС, к колодке **ТЛФ** - двухпроводную линию, идущую от телефонного аппарата;
- присоединить к колодке **ППК** двухпроводную линию, идущую к прибору приемно-контрольному;
- закрыть блок.

ВНИМАНИЕ - Не допускается подключать телефонный аппарат между блоком и АТС.

6 Правила хранения и транспортирования

6.1 Блок должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 95% (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).

6.2 Транспортирование блока должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.3 Транспортирование блока может осуществляться при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности не более $(95 \pm 3) \%$.

7 Свидетельство о приемке

<u>БП «Аларм»</u>	<u>АКБС.468825.001</u>	
наименование изделия	обозначение	заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества блока требованиям технических условий ТУ 107-95 АКБС.468825.001 ТУ при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).

При отсутствии в паспорте отметки о дате ввода в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется со дня приобретения.

9 Сведения о рекламациях

9.1 При обнаружении неисправностей в блоке в период гарантийного срока эксплуатации потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным блоком и паспортом изготовителю (поставщику) по адресу:

*НТ ЗАО "Аларм", 220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, 308А,
факс: (017) 285-93-59; тел: 285-94-01, 265-88-49, 268-67-59, (029) 640-14-22.*

9.2 Сведения о рекламациях регистрируют в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о рекламациях

Дата	Наработка блока с начала эксплуатации, ч	Краткое содержание рекламации	Дата направления рекламации и номер письма	Меры, принятые по рекламации

Приложение А (обязательное)

Схема подключения блока

